

Implementate la struttura di rete in figura e configurate gli apparati come specificato in seguito:

□ le tre reti hanno indirizzamenti a piacere ma sono rispettivamente di classe 8, 16 e 24
□ gli indirizzi delle schede del router sono l'ultimo tra quelli disponibili coerentemente con la maschera di input
□ per convenzione i tre server hanno come numero per l'ottetto finale 100.
□ il server DNS è configurato per risolvere gli indirizzi dei due server web che hanno URL www.romulus.com e www.remo.com
□ fate qualche modifica alla pagina index di entrambi i server web
□ verificate che tutti i dispositivi possano comunicare tra di loro
□ i server web devono essere raggiungibili da qualsiasi rete